



MANUAL: HISAUÇO

CORDA DE PULAR INTELIGENTE BLUETOOTH



Imagens meramente ilustrativas.

Leia o manual atentamente para
as instruções de instalação.

geonav

Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais saudável e prática!

Este é um produto da linha **saúde da Geonav**. Desenvolvido para quem busca saúde e controlar seus exercícios diários pelo aplicativo. Com até 3 modos e metas para estimular a queima de calorias. Crie grupos com sua família e amigos para acompanhar o progresso. O produto é leve e portátil, podendo ser levado para qualquer lugar.

A caixa contém:



2 CABOS COM ROLAMENTO



1 CORDA DE 3 METROS




2 PESOS SEM CORDA



2 PRENDEDORES



1 BOLSA DE PROTEÇÃO



1 CABO USB-A PARA USB-C




1 GUIA RÁPIDO

Atenção

1. A corda inteligente precisa estar próxima ao celular para se comunicar e transferir os dados para o aplicativo.
2. Mantenha o dispositivo longe do alcance das crianças.
3. Não tente desmontar ou modificar a corda. Isto vai violar os termos de garantia, pode causar acidentes.

Visão Geral



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. Rolamento do cabo | 4. Botão de ligar/desligar |
| 2. Entrada USB-C | 5. Botão temporizador |
| 3. Display | |

Especificações Técnicas


Material do cabo	ABS
Material da corda	PVC
Cor	Branco
Entrada USB	Tipo C
Comprimento do cabo USB	30 cm
Tensão de entrada da fonte	5VDC
Corrente da fonte	0.2A
Conexão sem fio	Bluetooth BLE 4.2
Alcance de comunicação	≤10m
Capacidade da bateria	300mAh (Íon de lítio)
Vida da bateria em uso	50 dias (15 minutos diário)
Vida da bateria em repouso	Até 3 meses
Tempo de carregamento	1 hora e meia

Especificações Técnicas


Velocidade de giro	Até 400 RPM
Temperatura de Operação	0°C a +50°C
Umidade de operação	0%RH a 90%RH
Nível de proteção	IP20
Compatibilidade	Android e iOS
Dimensão da corda (CxLxA)	300 x 0,49 x 0,49 cm
Dimensão do cabo (CxLxA)	15,2 x 2,64 x 2,64 cm
Dimensão do peso (bola) sem corda (CxLxA)	30 x 0,49 x 0,49 cm
Diâmetro do peso (bola) sem corda	ø3,1 cm
Peso do cabo (cada)	50g
Peso da corda	73g
Peso da bola (peso) sem corda (Cada)	26g

Como carregar

Faça uma carga completa antes de usar. O tempo de carregamento pode durar até 1 hora e meia dependendo da quantidade de bateria no produto.



Todas as barras vão permanecer ligadas para informar que está 100% de bateria.




Como fixar a corda no cabo

1. Inserir 10 centímetros de corda dentro do orifício na parte fechada do prendedor.




2. Inserir a ponta da corda dentro do orifício do cabo.




Como fixar a corda no cabo

3. Dobre a ponta da corda.




4. Inserir a ponta da corda dentro do outro orifício do cabo e depois encaixar o prendedor na corda.




Observação: Antes de você encaixar o prendedor na ponta da corda. Ajuste o comprimento da corda conforme a sua altura.

Como fixar os pesos (bola) sem corda

1. Inserir 5-10 centímetros de corda dentro do orifício na parte fechada do prendedor.




2. Inserir a ponteira do peso sem corda ponteira do peso sem corda dentro do orifício do cabo.




Como fixar os pesos (bola) sem corda

3. Dobre a ponteira.




4. Inserir a ponteira dentro do outro orifício do cabo e depois encaixar o prendedor na corda.



Usando a corda sem aplicativo

1. Aperte 3 segundos até o display ligar.



Modo treino livre:


Para iniciar o modo treino livre, basta ligar a corda inteligente e o display aparecer o número 0.



1. Ao iniciar o treino, o número de voltas irá aparecer conforme os pulos.




2. Aperte uma vez o botão temporizador para mostrar o tempo executado.



Usando a corda sem aplicativo

Modo treino temporizador:

1. Para iniciar o modo treino por tempo, basta ligar a corda inteligente e apertar o botão temporizador.



2. Selecione o tempo desejado de 1 a 3 minutos.



Zerando o treino:

1. Aperte duas vezes seguidas o botão de ligar.



Configuração da Rede e Aplicativo

HI by Geonav


1. Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por HI by Geonav ou use o código QR abaixo.



2. Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede Bluetooth está ativada.
3. Mantenha o celular perto da Corda Inteligente.

Criando sua conta

1. Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão **Concordo** para continuar.



2. Use um e-mail para criar sua conta ou use as opções **Assinar com o Google**, ou **Assinar com Apple**. Será necessário digitar sua conta e senha Google ou Apple.



3. Se optar por usar o e-mail, será enviado um código de verificação. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.
4. Se já tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

Adicionar a Corda Inteligente no aplicativo

1. Aperte e segure o botão de ligar até mostrar 88:88 na tela do display.



2. Verifique se o Bluetooth do seu smartphone está ativado.




3. No aplicativo, toque em adicionar ou no botão + no canto superior da tela.



Adicionar a Corda Inteligente no aplicativo





4. Veja se o produto aparece em descobrimo dispositivos.



5. Aperte em adicionar e em seguida no **botão +**.

Adicionar a Corda Inteligente no aplicativo



6. Aguarde alguns segundos para finalizar o processo de configuração.

7. Se desejar, troque o nome do produto e aperte em concluido para finalizar o processo de adição.

Observação: Se não conseguir adicionar, por favor, tente fazer a restauração de fábrica do produto e refaça o procedimento.

Conhecendo a tela inicial da Corda Inteligente



- 1 - Nome do produto
- 2 - Nível de bateria
- 3 - Classificação
- 4 - Meta de pulo diário
- 5 - Último treino
- 6 - Modo teste
- 7 - Modo desafio
- 8 - Modo Treino
- 9 - Página principal
- 10 - Histórico geral
- 11 - Grupos
- 12 - Perfil
- 13 - Configuração avançada

Classificação

Meta Diária:


Gerencie e acompanhe sua meta diária de forma rápida e fácil.

Basta configurar na aba “perfil” e **selecionar “definição de metas diárias”**.



Último treino:

Informações atuais do último treino executado.



Classificação

Teste:


É indicado para quem está começando.

Observação: este teste uma vez finalizado, será contabilizado na sua meta diária.



Desafios:

É indicado para entender o nível de evolução e desempenho físico.




Tipos de treinos



Treino livre:

É indicado para um treino focado sem a necessidade de programar o tempo ou contagem.




Treino por tempo:

É indicado para melhorar a quantidade de pulos em um determinado tempo.

Max de tempo:

2:46:39 (2 horas, 46 minutos e 39 segundos).



Treino por contagem:


É indicado para melhorar a resistência física.

Máx de pulos:

9999.


Histórico geral

Acompanhe seu ritmo de treino através do gráfico de estatísticas gerais. Tenha informação diária, semanal, mensal ou até mesmo anual de pulos, calorias e tempo total.



Grupos


Crie grupos e convide seus amigos para um desafio de quem pula mais cordas. Através do grupo é possível compartilhar os treinos com os dados executados no dia.




Observação: Para convidar uma pessoa no grupo, o outro usuário precisa ter uma conta cadastrada no aplicativo Hi by Geonav e ter uma outra corda inteligente.

Perfil


É importante preencher seus dados de forma correta e definir uma meta diária conforme o seu ritmo.




Removendo a corda do aplicativo



1. Aperte no ícone do Lápis.




2. Aperte em remover dispositivo.




3. Aperte em remover.

CUIDADO: Se apertar em Remover e apagar todos os dados irá redefinir a corda no modo padrão de fábrica e perder todos os dados.


Restauração padrão de fábrica pelo aplicativo



1. Aperte no ícone do Lápis.



2. Aperte em remover dispositivo.




3. Aperte em remover e apagar todos os dados

CUIDADO: Todos os dados registrados serão apagados.

Restauração padrão de fábrica pela corda

1. Aperte e segure o botão temporizador por 4 segundos



2. Irá mostrar escrito CLR (Clear/Apagada) no display para informar que o produto foi restaurado.



Termos de Garantia

1. O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.

Perguntas Frequentes

P: O que fazer se não conseguir configurar a Corda Inteligente?

R: Primeiro, verifique se o dispositivo está ligado ou com energia; confirme que o smartphone está com o Bluetooth ativado;

P: Como colocar a Corda Inteligente em modo de programação?

R: Ainda será possível controlar sua fita usando o aplicativo ou apertando o botão do controlador, quando a rede sem fio voltar, a fita de LED vai se reconectar automaticamente.

P: Posso usar o produto na chuva?

R: Não, o produto não tem proteção contra chuva.

P: Posso lavar a corda inteligente?

R: Não, use um pano úmido para limpar os cabos e os acessórios.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Incorpora produto homologado pela Anatel
sob número: 07345-23-15681

geonav

**Distribuído por Alfacomex Com., Imp.
e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ 23.004.906/0001-80

CNPJ 23.004.906/0002-60

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 - São
Paulo - SP - 01452-912

Validade não aplicável

Garantia de 1 ano - Fabricado na China



sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br